

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ISOLANTS RIGIDES



Les matériaux requis pour cette installation sont les suivants :

- Isolant Rigide
- Fixations pour isolant
- Mousse projetée :
- Ruban de scellement des joints

Les outils dont vous aurez besoin pour cette installation sont les suivants :

- Pistolet de fixation pour isolants
- Couteau
- Pistolet d'application pour mousse projetée



- 1 Alignez l'isolation avec les attaches « ISO clip » et marquez la position des attaches.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ISOLANTS RIGIDES



- 2 Découpez les zones de l'isolant marquées à l'aide d'un couteau afin que l'isolant puisse être installé sans aucune interférence avec les attaches « ISO Clip ».



- 3 Faites glisser l'isolant en place et assurez-vous que l'isolant affleure le mur sans aucune interférence. Maintenez tous les panneaux isolants serrés les uns contre les autres.



- 4 Fixez l'isolant au mur à l'aide de fixations pour isolants qui sont fixés à travers les poteaux d'ossature murale ou dans le béton.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ISOLANTS RIGIDES



- 5 Fermez les bouchons des fixations. Respectez le nombre de fixations recommandé en fonction du projet et des recommandations du fabricant.
- 6 Scellez les joints entre chaque panneau isolant à l'aide d'un ruban de scellement pour joints pour assurer la continuité de l'isolation.



- 7 Utilisez la mousse projetée recommandée avec l'isolant rigide pour combler les trous dans l'isolant dû aux découpes ou aux panneaux rigides mal alignés. Conformez-vous aux recommandations des isolants en mousse projetée pendant l'installation.



- 8 Une fois que l'isolant est bien posé et fixé, vous disposez maintenant d'un mur extérieur isolé en continu, prêt à être recouvert.