

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ISOLANTS SEMI-RIGIDES



Les matériaux requis pour cette installation sont les suivants :

- Isolant Semi-rigide
- Fixations pour isolant

Les outils dont vous aurez besoin pour cette installation sont les suivants :

- Pistolet de fixation pour isolants
- Couteau



- 1 Alignez l'isolant avec l'attache « ISO clip » et marquez le bord du clip sur l'isolant.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ISOLANTS SEMI-RIGIDES



- 2 À l'aide d'un couteau, coupez l'isolant verticalement pour lui permettre de contourner l'attache.



- 3 Une fois l'isolant coupé, poussez-le entre les profilés d'ossature et assurez-vous que l'isolant est à fleur du mur, sans interférence. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre les isolants et que ceux-ci sont maintenus en place par friction.



- 4 Fixez l'isolant au mur à l'aide de fixations pour isolants qui sont fixés à travers les poteaux d'ossature murale ou dans le béton.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ISOLANTS SEMI-RIGIDES



- 5 Fermez les bouchons des fixations. Respectez le nombre de fixations recommandé en fonction du projet et des recommandations du fabricant.
- 6 Des épingles adhésives pour isolants peuvent également être utilisées pour fixer l'isolant en place au lieu des fixations. Utilisez les recommandations des fabricants pour obtenir des instructions supplémentaires.



- 7 Une fois que l'isolant est bien posé et fixé, vous disposez maintenant d'un mur extérieur isolé en continu, prêt à être recouvert.